


前下包围	<i>CIVIC</i> <i>MUGEN</i>
------	------------------------------

安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

•本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤




防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

•使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

•使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。




请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 由于车辆型号不同，插图与实务有时候会有差异。
- 为了将来复原的考虑，在仔细确认了取出（拆卸）前的状态之后，才从车上把部品拆下来。

安装电装零件的注意事项


- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

有关本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

前下包围套件



必要工具/用具

- 夹扣拔取器
- 套筒
- 扳手
- 抹布
- 胶布
- 钻头
- 棘轮
- 脱脂洗洁剂
- 防护胶布
- 锉刀
- 尖嘴钳

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。



建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。



电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电池的负极端子。






QCD0502BM

车辆部件的拆卸

4. 粘贴美纹胶布保护车身。

建议


- 复原操作完成后才能撕掉胶布。




前大灯 胶布 前保险杠 前翼子板

5. 拆出前格栅顶盖。


夹扣 (8) 前格栅顶盖



6. 拆出夹扣，取出密封胶条。




7. 拆出自攻螺丝、螺栓、带六角孔螺栓和夹扣。




8. 拆出爪扣。

建议
<ul style="list-style-type: none"> 拆卸时注意先从外侧开始按顺序拆。 注意拆卸爪扣时的方向。


9. 另一侧也进行相同操作。




10. 用螺丝刀顶开爪扣，拆出前保险杠。



11. 拆出自攻螺丝。




12. 拆出雾灯护盖。




※右边相同操作

包围的安装


13. 切除包围的加强筋。



14. 临时对准包围和前下保险杠，对齐包围下面左右（左右各 1 个地方）和轮毂转角的部分（左右各 1 个地方）的空位置，边按形状边押配合，确定安装的位置。




15. 对准包围下面中央2个位置的孔，在包围开孔的位置做标记。




16. 取下包围。

17. 在前下保险杠标识位置开孔。




18. 复原前保险杠。

19. 用脱脂洗洁剂清洗下图斜线部分。




脱脂洗洁剂


20. 把包围上双面胶布的离型纸从中间切断后剥掉30mm左右，折回表侧，用胶布固定。




21. 临时对准包围和前下保险杠，用同包装的夹扣固定下面中间2个地方，再利用车辆螺栓临时固定下面左右2个地方。



22. 轮毂的转角部分，再利用车辆自攻螺丝暂时固定。



23. 确认安装位置，按顺序将双面胶布粘着的离型纸按箭头顺序边按压边撕开。



※要充分按压双面胶布。
不充分按压的话，会变成包围翘起的原因。

为了提高粘合力，在贴上双面胶布时，要在 20℃ 以上的工作环境下进行。
温度过低时，要用吹风机加热双面胶布后再进行作业。


24. 下面左右 2 个地方的车辆螺栓拧紧，轮毂转角的
部分用车辆自攻螺丝拧紧。

安装确认

25. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



复原操作

26. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

