


安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤

建 议


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。




请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

无线充电器支架



线束




小接头盒



小接头盖



中接头盒




中接头盖



底座



带夹扣的线束胶带



线束胶带 (4)



线束夹扣 (2)



底涂




地线螺栓



泡棉



使用说明书



必要/用具

- 绝缘胶布
- 抹布
- 一字螺丝刀
- 包封胶布
- 夹扣拔取器
- 十字螺丝刀
- 棘轮
- 剪刀
- 卡尺
- 扳手
- 脱脂洗洁剂
- 套筒
- 镊子
- 胶布
- 钳子

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。


建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。




车辆零件的拆卸

4. 拆出螺栓。




螺栓


2.9 ~ 5.9 N·m
(0.3 ~ 0.6 kgf·m)




5. 拆出左前 A 柱饰件。




6. 拆出驾驶席底板




7. 拆出驾驶席下护板



8. 拆出左前侧踏板饰件



9. 拆出左前侧饰板




10. 拧开无线充电器底座螺母



11. 连接无线充电器支架与底座（暂时固定，不要拧紧）。




12. 调整支架与底座的角度，拧紧螺母




13. 调整支架并固定




14. 线束粘贴泡棉。



15. 粘贴定位纸板。



16. 撕掉无线充电器底座上的离型纸。



17. 粘贴前, 在粘贴范围内的仪表板涂底漆。


18. 粘贴无线充电器底座。

注 意

- 使用过程中, 当使用的手机过大时, 请顺时针旋转支架球头部分, 确保手机与 A 柱的间距保持大于 25cm 以上。




19. 粘贴线束卡扣。



20. 铺放无线充电器线束。




21. 整理铺放无线充电器线束。




22. 连接无线充电器线束4极接线器。


23. 整理铺放线束并固定。




24. 连接线束 6 极接线器。




25. 拔出车辆 22 极接线器。




26. 剪开车辆 22 极接线器线束的软管。



27. 连接线束的红色导线与车辆 22 极接线器。




连接头的安装方法



连接错误时的处置方法


不要把已经安装好的连接头拆开




28. 固定线束的红色导线。

建 议
• 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。


29. 插回车辆 22 极接线器。




30. 拔出车辆 28 极接线器。



31. 剪开车辆 28 极接线器的软管。




32. 连接线束的白色导线与车辆 28 极接线器。



【线束侧视图】

连接头的安装方法



连接错误时的处置方法

不要把已经安装好的连接头拆开




33. 固定线束的白色导线。


建 议

- 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

34. 插回车辆 28 极接线器。



35. 连接线束的地线端子。




安装确认


36. 确认配线和安装没有异常。

建 议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。



37. 把电瓶的负极端子重新接回。




动作确认

38. 把点火开关（POWER 键）旋至 ON 位置, 按照使用说明书确认无线充电器是否工作正常。


复原作业

39. 把拆卸出来的车辆零件装回原来位置。



40. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

41. 恢复各单元的安装前的设置状态。



请把下列物品交付用户

- 使用说明书