

目录

前言

1. 安全注意事项..... 1

使用说明

1. 主机激活..... 2
2. 主界面介绍..... 3
 - 2.1 主界面介绍..... 3
 - 2.2 主机功能概要..... 4
3. 导航..... 7
 - 3.1 智能搜索..... 7
 - 3.2 移图..... 11
 - 3.3 路线规划..... 14
 - 3.4 算路..... 17
 - 3.5 模拟导航..... 19
 - 3.6 开始导航..... 20
 - 3.7 抵达目的地..... 22
 - 3.8 实时交通..... 23
 - 3.9 导航菜单..... 24
 - 3.10 导航设置..... 28
 - 3.11 我的轨迹..... 29
4. 本田导航伴侣..... 32
 - 4.1 功能介绍..... 32
 - 4.2 去哪儿..... 32
 - 4.3 路线规划..... 34
 - 4.4 地图..... 36
 - 4.5 我的车位..... 37
 - 4.6 个人中心..... 37
 - 4.7 扫描开发票..... 38

非常感谢您使用本田智导互联系统，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式及售后服务有不明之处，请向东风本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

5. 卡片菜单	39
5.1 天气预报	39
5.2 时事新闻	42
5.3 消息盒子	44
5.4 资费管理	46
5.5 违章查询	50
6. 紧急救援	52
7. 系统设置	54

使用前注意事项

1. 使用前注意事项	58
------------------	----

1. 安全注意事项

警告

●行驶中，驾驶员请勿操作...

驾驶员操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。

●行驶中，驾驶员请勿注视本装置的画面...

否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。

●引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备...

否则会导致车辆电池亏电。

●请勿分解、改造本装置...

否则可能会引发事故及火灾、触电。

●万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时，请立即停止使用，

并务必与东风本田特约店联系...

若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。

●在插拔存储卡前，请确认设备已完全关闭，指示灯处于熄灭状态...

否则可能会导致存储卡损坏。

注意

●请勿将本装置用于车载以外的用途...

否则可能会造成伤害或触电事故。

●切勿在故障状态下继续使用...

发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭电源。

●车内温度较高时，请降温后再使用...

在高温状态下使用本装置，可能会造成故障。

●请勿向设备施压压力...

否则可能会造成故障。

1. 主机激活

使用说明

首次使用激活

汽车启动后，点击DA屏幕上的“智能手机连接”进入高德地图车机版软件。



输入手机号后，点击“验证”，把手机收到的验证码输入，点击“登录”即可。您的手机号码只限于本系统的相关功能使用，不会用于第三方商业用途；

首次使用，如果验证不通过，需要点击“激活”，按下图提示电话客服人员，将ICCID号告知客服人员，完成激活。



激活之日起，10年内数据流量免费，1年内地图升级免费

2. 主界面介绍

使用说明

1. 主界面介绍

功能介绍：

主界面主要分四部分：左侧比例尺，右侧时间与网络信号显示、紧急救援按钮和底部功能栏。



搜索	搜索	进入“智能搜索”
路线	路线	进入“路线规划”

2. 主界面介绍

2. 主界面介绍

使用说明

使用说明

2. 主机功能概述

导航：



设置完目的地后，以当前车位为起点进行路线规划，通过语音和图像进行引导。

本田导航伴侣：



本田导航伴侣APP与车机软件配套使用，可以在本田导航伴侣搜索目的地并把规划路线发送到车机，在车机抵达目的地附近后，本田导航伴侣可以收到车机发来的目的地信息进行步行导航。此外，还可以查看当前车位、扫描二维码开发票。

卡片菜单：



在导航或巡航中，可以通过卡片功能，快速启动天气查询、新闻播报、消息查看、资费管理、违章查询功能，实现方便快捷的车生活体验。

紧急救援：



每个页面都有紧急救援按钮，方便用户在有救援需求的时候，能迅速发出请求。发出后，汽车位置会发送到救援团队系统，救援团队会拨打用户的预留手机号确认是否需要救援，如果需要，将派出救护车。

2. 主界面介绍

使用说明

■ 常见功能键

本产品按键功能见下表：

	放大按钮	点击后增大比例尺
	缩小按钮	点击后缩小比例尺
	紧急救援	启动紧急救援功能
	卡片菜单	启动卡片功能
	菜单	启动快捷菜单
	返回	点击退出当前页面
	列表上翻	点击后上翻
	列表下翻	点击后下翻

3. 导航

使用说明

1. 智能搜索

搜索新POI点；通过点击POI类别进行快捷搜索；将历史搜索POI点快速再次搜索。



	紧急救援	点击进入紧急救援页面
	搜索	点击搜索输入框中的内容
	历史 POI 点 进入输入框	点击将历史 POI 点自动输入到输入框
	清空	点击清空历史记录
	立即搜	点击历史 POI 点的名称，立即显示搜索结果

3. 导航

3. 导航

单击城市 **乌鲁木齐市** 按钮，打开城市列表如下图所示：

单击输入框 **请输入** 按钮，进入输入页面如下图所示：



北京市	选择省份	点击后进入该省份的城市列表页面
------------	------	-----------------

	换上一列字	点击切换显示上一列字
	换下一列字	点击切换显示下一列字
北京市	选择省份	点击后进入该省份的城市列表页面
搜索	搜索	点击搜索输入框中的内容

3. 导航

单击类别（以“餐饮美食”为例） 按钮，进入类别搜索结果页面如下图所示：



	子类别	点击后显示餐饮美食的子类
	地图显示	点击将在地图上显示 P01 点
	立即导航	点击后立即把 P01 点作为目的地进行导航

3. 导航

2. 移图

在地图中点击任意位置，会移动地图光标到所在位置，并且显示该位置POI点的信息，可以对该POI点进行收藏、查看周边、查看出入口的操作、便捷导航。



	路线规划	点击以当前车位为起点、当前 P01 点为目的地的导航
--	------	----------------------------

3. 导航

单击收藏按钮，进入编辑信息点页面如下图所示，可以编辑POI点的信息，点击保存即可，也可以将POI点设置为家/公司：



单击周边按钮，进入周边类别页面如下图所示，选择要搜索的详情类别：



3. 导航

单击出入口按钮，进入出入口页面如下图所示，可以选择某个出入口直接进行导航：



3. 导航

3. 路线规划

设置起点、途径点、终点后进行路线规划；便捷进行“回家”“回公司”的路线规划。



3. 导航

	增加途径点	点击增加一行途径点输入框
	删除途径点	点击删除该行的途径点信息
	POI 点互换	点击将上下两行的 POI 点信息互换位置
	规划路线	点击后进入路线规划结果页面

单击输入框，进入添加行程点页面如下图所示：



3. 导航

使用说明

未设置家/公司位置的情况下，单击家/公司，进入添加行程点页面如下图所示：



单击地图选点  按钮，进入地图选点页面如下图所示，单击“添加”即可把当前POI点作为途经点：



3. 导航

使用说明

4. 算路

在确认起点和终点后，点击“出发”，进入路线规划页面。



3. 导航

使用说明

单击展开  按钮，进入路线规划详情页面如下图所示，单击“模拟”进行模拟导航：



单击偏好  按钮，进入偏好设置页面如下图所示：



3. 导航

使用说明

5. 模拟导航

选定路线，即可进行模拟导航，模拟导航过程的速度可以进行设置调节。



	结束导航	点击结束模拟导航，回到地图界面
	停止	点击停止模拟导航，并回到路线规划界面
	减速	点击降低车标在路线上的移动速度
	继续	点击继续模拟导航
	暂停	点击暂停模拟导航
	加速	点击提高车标在路线上的移动速度

3. 导航

使用说明

6. 开始导航

在确认起点和终点后，点击“出发”，进入导航页面。



单击全览  按钮，进入全览页面如下图所示：



3. 导航

使用说明

	主辅路切换	点击进行主辅路切换
	高速路牌开关	点击开启/关闭高速路牌的显示
	结束导航	点击结束导航，回到巡航界面

3. 导航

3. 导航

使用说明

使用说明

7. 抵达目的地

车标靠近目的地后导航结束，进入“抵达目的地”模式，显示目的地的位置和详情信息，用户可以把目的地的POI信息发送到手机上的本田导航伴侣，进行后续的步行导航。



	收藏	点击进入编辑信息点页面
	搜索周边	点击在 POI 点的附近进行搜索
	出入口	点击进入 POI 点的出入口页面
	发送位置	将当前 POI 点的位置信息发送至手机上的导航伴侣

8. 实时交通

开启实时交通功能后，地图上会通过颜色体现拥堵情况，红色为极度拥堵，橙色为中度拥堵，黄色为轻度拥堵，绿色为通畅。



3. 导航

使用说明

9. 导航菜单

视角便捷切换；收藏夹入口；路况看板入口；更多菜单入口。



	关闭	点击关闭快捷菜单
	视角切换	点击切换地图视角

3. 导航

使用说明

单击收藏夹 按钮，进入收藏夹页面如下图所示：



3. 导航

3. 导航

	清空收藏夹	点击清空收藏夹内容
	删除部分 POI	点击后 POI 旁边出现删除按钮
	确认删除	点击删除该条 POI 的收藏记录
	完成删除	点击取消删除按钮，完成删除操作
	立即导航	点击后立即把 POI 点作为目的地进行导航

单击更多  按钮，进入更多页面如下图所示：



单击路况看板  按钮，进入路况看板页面如下图所示：



	关闭	点击关闭路况看板
---	----	----------

3. 导航

10. 导航设置

对导航过程的各种设置项进行管理，设置项包含：昼夜模式（白天/自动/黑夜）、电子警察、自动缩放地图、实时交通、特别提示、引导语音（详细/简明）、路况播报、语音选择（国语女声/童声/台湾女声/东北话女声/粤语女声/四川话女声）、POI优先显示（自动/自定义）、地图更新、GPS信息。



操作方法

	关闭	点击关闭该项功能
	开启	点击开启该项功能

3. 导航

11. 我的轨迹

查看历史驾驶事件，同时可以删除或者情况驾驶事件，可以对某次驾驶事件进行驾驶分析。




3. 导航

单击驾驶分析 **驾驶分析** 按钮，进入驾驶分析页面如下图所示所示：



3. 导航

单击驾驶事件  按钮，进入驾驶事件分析页面如下图所示所示：



点击驾驶事件中的急加速/急刹车/急转弯/超速进入下图所示：



4. 本田导航伴侣

1. 功能介绍

通过各大安卓应用市场或者 AppStore 下载“本田导航伴侣”APP 并在手机上安装。

使用登录车机软件的手机号登录本田导航伴侣，即可实现手机与车机的同步。

软件首页显示：手机定位的当前城市、当前日期、当前城市的天气情况。

软件首页同时是六大功能的入口，六大功能分别是：去哪儿、路线规划、地图、我的车位、个人中心、扫描开发票。

2. 去哪儿

单击去哪儿  按钮，进入搜索界面如右图：



4. 本田导航伴侣

搜索出的结果如下图，同时可以点击发送  按钮把目的地发送到车机，



点击搜索结果的位置名称，可以在地图上查看，并可以将其发送到车机，也可以进行收藏、搜周边。如右图：



4. 本田导航伴侣

4. 本田导航伴侣

使用说明

使用说明

3. 路线规划

单击路线规划  按钮，进入汽车路线规划界面如下图所示：



输入目的地后，进行汽车路线规划，同时可以把规划的路线发送到车机。界面如下图所示：



单击步行路线规划  按钮，进入步行路线规划界面如下图所示：



输入目的地后，进行步行路线规划，规划结果界面如下图所示：



4. 本田导航伴侣

使用说明

开始步行导航，界面如下图所示：



4. 地图

单击地图  按钮，进入地图查看界面如下图所示：



4. 本田导航伴侣

使用说明

5. 我的车位

单击我的车位  按钮，进入车位查看界面如下图所示：



6. 个人中心

单击个人中心  按钮，进入个人中心界面如下图所示：




4. 本田导航伴侣

使用说明

7. 扫描开发票

单击扫描开发票  按钮，进入扫描界面如下图所示：



当驾驶靠近目的地后，车机软件会自动把目的地位置信息发送到手机，在手机上可以选择进行步行导航，收到的弹窗如下图所示：



5. 卡片菜单

使用说明

1. 天气预报

设置天气查询的城市并显示城市天气信息，信息丰富，包含：发布时间、天气预警温度、PM2.5、风、洗车指数、紫外线指数、空气指数、感冒指数。每天可以查看当天与未来三天的天气情况。



(图一)



(图二)

5. 卡片菜单



(图三)



(图四)

5. 卡片菜单

	刷新 (图一)	点击刷新天气数据内容
	选择城市 (图一)	点击后显示城市选择页面
	添加城市 (图二)	点击进入城市列表页面
	删除城市 (图二)	点击后城市名旁边出现删除按钮
	确认删除 (图三)	点击删除该城市
	完成删除 (图三)	点击取消删除按钮, 完成删除操作
	天气预警 (图一)	点击后进入天气预警详情页面

5. 卡片菜单

5. 卡片菜单

2. 时事新闻

用语音播放时事新闻，新闻的种类包括：综合、国际、军事、社会、财经、体育、娱乐、科技。



	刷新	点击刷新新闻内容
	选择新闻类别	点击后显示新闻类别选择页面
	停止播放	点击后停止播放功能，不能启动
	暂停播放	点击后暂停该条新闻的播报
	播放该条新闻	点击从该条新闻的停止处开始播放

5. 卡片菜单

3. 消息盒子

查看所有收到的消息，可以对消息进行删除。



5. 卡片菜单



	消息子菜单	点击后显示消息盒子的子菜单
	删除消息	点击后进入消息删除页面
	确认删除	点击删除该条消息
	完成删除	点击取消删除按钮，完成删除操作

5. 卡片菜单

4. 资费管理

设备提供付费的增值服务“升级地图”（从车机软件激活起一年内，地图更新服务免费。一年后更新地图需要缴费）。

地图升级：对全国所有城市，车内在线升级最新地图。
查看缴费记录；购买付费服务，购买付费服务有两个途径：网银支付和手机支付宝扫码。选择网银支付，可以让设备将支付信息发送到手机。




（缴费金额以实际画面为准）

备注：使用该系统增值服务产生的费用均直接支付给第三方软件供应商。

5. 卡片菜单



操作方法



单击网银支付 按钮，进入网银支付信息页面如下图所示：



5. 卡片菜单

单击“手机支付宝扫描支付”按钮，进入支付宝支付页面如下图所示：



单击缴费记录按钮，进入缴费记录页面如下图所示：



5. 卡片菜单

单击开具发票按钮，进入二维码页面如下图所示：



5. 卡片菜单

使用说明

5. 违章查询

修改查询的车辆信息，查看违章情况。显示的内容有：车牌信息、历史罚分、历史罚金、违章项目名、违章地点、扣分项、罚金额、违章时间。



单击编辑按钮，进入编辑页面如下图所示：



5. 卡片菜单

使用说明

单击车牌身份简称  按钮，进入省份简称选择页面如下图所示：



单击其他输入框，进入输入页面如下图所示：



6. 紧急救援

■ 功能介绍

在每个页面均有“紧急救援”的入口，在需要紧急医疗救援的时候，都可以发起请求。发起救援后，救援团队会拨打您的登录手机号进行确认，如果确认需要救援，将派出救援车前往。您汽车的所在的位置会发送给救援团队。



■ 操作方法

单击请求救援按钮，进入发送救援页面如下图所示，如果中途因特殊情况流程中断，可以点击“重新发送”：



6. 紧急救援

单击服务详情按钮，进入服务详情页面如下图所示：



单击修改号码按钮，进入修改号码页面如下图所示：



7. 系统设置

7. 系统设置

■ 功能介绍

对整个软件系统进行设置，设置项包含：系统音量、按键声音、个人中心、日期和时间、应用更新、版本信息查看、联系我们、恢复出厂设置。



■ 操作方法

	关闭	点击关闭该项功能
	开启	点击开启该项功能
	降低音量	点击将音量降低一单位
	提高音量	点击将音量提高一单位

单击个人中心按钮，进入个人中心页面如下图所示，点击“注销”并确认后将注销当前账号：



7. 系统设置

单击日期时间按钮，进入日期时间页面如下图所示：



关闭“自动校准日期和时间”后，单击日期按钮（时间按钮），进入日期页面如下图所示，点击加号日期数值变大，点击减号日期数值变小：



7. 系统设置

单击应用更新按钮，进入应用更新页面如下图所示，已经默认勾选“开机自动更新”，因此每次开机后，如果有新版本会自动更新。如果已经取消勾选“开机自动更新”，则在某次有新版本的时候，用户可以通过点击“立即更新”来安装最新版本：



1. 使用时的注意事项

使用前

由于轻微的误操作, 可能会被误判为故障, 因此请首先按照下表, 进行确认。

如果进行处理后, 尚无效果, 请到东风本田特约店处进行检测。

现象	可能原因	处理方法
车辆发动后, 系统不工作?	是否有接线错误? 连接器是否有拔掉?	将车辆熄火, 重新发动车辆, 如无改善请联系东风本田特约店;
显示连接失败或无显示?	在车辆发动后的数秒内是设备的启动时间, 属正常现象;	稍后几秒后, 再次进行操作;
车辆已行驶而地图不动	确认是否在开阔区域, GPS 受信是否良好?	将车辆移动到空旷区域接收GPS信号, 或者确认是否受到干扰(如杂牌行车记录仪, 电子狗等);
不输出导航语音	是否已终止导航? 导航音量是否过小?	如果已终止目的地导航, 则请重新恢复目的地导航。调大音量。
车标位置偏移	受到当时所处位置的卫星信号状态和车辆环境状态影响, 本车标志在新建道路等数据与实际道路形状不同的道路时, 本车标志有时会偏移;	行驶一段时间后, 利用道路匹配和GPS信息, 自动修改现在位置。(根据情况有时需要几分钟),
列表中没有所到目的地的省市名	是否在搜索列表时, 漏掉了某个拼音字母?	请参阅用户手册相关部分。

1. 使用时的注意事项

参考事项

关于紧急救援, 请留意以下信息:

1. 紧急救援服务是指当顾客有医疗服务需求或发生意外事故或急性病症时, 通过触发紧急救援按钮可以获得的由救援中心人员转接到相关救援、消防、警察、医疗机构的援助服务, 车辆故障请联系东风本田客服中心或各特约店救援电话。

2. 发出救援请求后, 由“安援”团队接听, 安援只负责呼叫转接到相应的救援机构, 联系救援机构排遣救援, 实际救援由相应的救援机构实施, 救护车费、医疗费等需要用户自付;

3. 需要注意的是, 该服务不是直接呼叫, 而是由呼叫中心进行回呼操作, 安援回呼三次。如果三次都无人接听的话, 将结束此次操作。致电如显示救援派工失败, 请尝试重新发送; 发送请求后, 呼叫中心未回呼, 建议拨打120救援。

4. 此服务受到诸多因素(救援机构不接受第三方报案, 顾客不接电话等)限制, 请留意。情况紧急时建议同时拨打120。

软件使用注意事项

启动软件后, 有提示界面, 请留意。

点击《高德地图服务协议》即可查看协议内容。

点击“接受”表示您是在接受该协议的前提下使用该产品。

特别提示

1. 欢迎您使用高德地图软件! 请您务必在使用本软件前认真阅读和充分理解《高德地图服务协议》, 您开始使用本软件即表示您已经完全理解并同意前述协议。
2. 请您不要在驾驶车辆的同时操作本软件, 务必在确保安全的前提下使用本软件, 以防发生交通事故或其他危险情况。
3. 本软件提供的地点查询、路线规划、驾驶导航、交通路况等功能和服务仅供您参考, 请不要以此作为您行驶或出行的唯一依据, 请您以实际的交通和道路状况为准, 并严格遵守交通法规。
4. 您通过本软件联系获取的救援服务由第三方服务商提供, 救援服务费及服务过程中产生的任何问题, 请您和第三方服务商自行协商解决。

接受

不再提示