

广汽 HONDA



智能导航互联系统



本产品已通过苹果MFI认证

使用前请仔细阅读产品用户手册

本产品请由广汽本田特约销售服务店专业人员安装

“Made for iPhone” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPhone is trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

2018 款凌派智能导航互联系统使用说明书

使用之前

- 1、前言3
- 2、安全注意事项4

操作说明

- 1. 面板操作说明5
 - 1.1 操作面板按键说明5
 - 1.2 进入主菜单5
 - 1.3 功能模式选择5
 - 1.4 音量调节6
 - 1.5 静音6
- 2. 收音机功能操作说明7
 - 2.1 进入收音机功能7
 - 2.2 收音机界面7
 - 2.3 操作预存电台8
 - 2.4 手动储存电台8
 - 2.5 选播预存电台8
 - 2.6 自动存储电台8
 - 2.7 本地/远程搜索模式8
 - 2.8 退出8
- 3. 蓝牙功能操作说明9
 - 3.1 功能简介9
 - 3.2 蓝牙电话9
 - 3.3 蓝牙设备管理9
 - 3.4 拨号11
 - 3.4.1 通话11
 - 3.4.2 电话簿11
 - 3.4.3 通话记录12
 - 3.5 蓝牙设置12
 - 3.6 蓝牙音乐12
- 4. CarLife 操作说明14
 - 4.1 进入 Carlife14
 - 4.2 连接14
 - 4.3 操作16
 - 4.4 退出17
- 5. USB 功能操作说明18
 - 5.1 进入 USB 模式18
 - 5.2 USB 音频19

目录

5.3 USB 视频	20
5.4 USB 图片	21
5.5 退出	21
6. 系统设置操作说明	22
6.1 进入系统设置	22
6.1.1 通用设置	22
6.1.2 音频设置	23
6.1.3 系统设置	23
6.1.4 操作说明	23
7. 导航功能操作	24
7.1 进入导航	24
7.2 功能界面	25
7.3 查找界面	28
7.4 常用界面	31
7.5 路线	32

参考事项

1. 使用维护	34
1.1 屏幕的维护注意事项	34
1.2 其他维护注意事项	34
1.3 运输	34
1.4 技术要求	34
2. 故障排除	35
常见故障的问题及排除方法	35

使用之前

前言

本使用说明书介绍如何操作、使用及注意事项等内容，使用前请仔细阅读本说明书并理解，请妥善保存本说明书，以使用户能更好地使用该产品。

对于因软件、硬件的误操作、产品维修或其他意外情况所引起的数据丢失和个人损失概不负任何责任，也不对由此而造成的其他间接损失负责。同时我们无法控制用户对本说明书可能造成的误解，因此不对在使用本说明书过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本说明书只作为用户操作指引，不作为维修服务依据。产品的不断升级、功能更新、相关参数变更，将另作补充说明，恕不另行通知。

本说明书所显示的产品外观可能与实物存在差异，请以实物为准。本说明书使用的画面示例可能与实际画面有所不同，请以实际画面为准。本说明书中的功能描述内容可能与实际内容有所不同，请以实际内容为准。

使用之前

安全注意事项




- 行驶中, 驾驶者请勿操作... 驾驶者操作时, 请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中, 驾驶者请勿观看导航地图, 行驶中, 请参考语音引导, 并遵守实际的交通法规。
- 行驶中, 驾驶者请勿注视本系统的画面, 否则可能会忽视前方状况, 引发交通事故。
- 使用导航系统进行路线引导、语音引导时, 请遵照实际的交通法规行驶, 若仅按照导航系统的指引路线行驶, 可能会违反实际交通法规, 引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本系统, 否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本系统, 否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 请勿在无法显示画面、播放语音等故障状态下使用, 否则可能会引发事故及火灾、触电。此时, 请务必与广汽本田汽车特约销售服务店联系。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时, 请立即停止使用。并务必与广汽本田汽车特约销售服务店联系, 若继续使用, 可能会引发事故及火灾、触电。

操作说明

1. 面板操作说明

1.1 操作面板按键说明




触摸键	触摸键名称	功能描述
	主菜单	点击此触摸键返回主菜单。
	音量加	点击此触摸键增加音量。
	音量减	点击此触摸键减小音量。
	导航	点击此触摸键进入导航界面，再次点击则返回主菜单界面。
	返回	点击此触摸键返回上一层。
	关机	长按此触摸键操作假关机，短按此触摸键为静音。

其他：

部件	部件名称	功能描述
	USB 接口	可连接 U 盘或 USB 数据线。
	MIC	麦克风。

1.2 进入主菜单

开机状态，在任意界面下点击面板左上角可进入主菜单

1.3 功能模式选择

主菜单提供导航、收音机、电话、CarLife、视频、音乐、图片和设置功能。

进入主菜单后直接点击相应图标进入相应的功能模式。灰化不可点击表示整机未连接相关设备。

操作说明

1. 面板操作说明



如未连接USB，则主菜单视频、图片图标为灰化不可点击状态，如下图：




如未连接USB，则点击后，本地音乐图标为灰化不可点击状态，如下图：



1.4 音量调节

您可以通过点击面板音量+、音量-来调节音量大小，调节音量时页面显示调节到的音量。音量大小范围为 0-40。



1.5 静音


将音量调至 0 或者短按面板关机键，即可实现静音，状态栏上有显示。

如果本系统蓝牙与手机蓝牙连接后，当车载电话呼入或有来电时，当前播放的音源自动静音；当电话挂断后，音源恢复输出。

操作说明


2. 收音机功能操作说明

2.1 进入收音机功能

进入“主菜单”，点击收音机图标。



2.2 收音机界面







触摸键	触摸键名称	功能描述
	返回键	点击进入主菜单界面。
	向前搜索	点击向前搜索有信号电台。
	向后搜索	点击向后搜索有信号电台。
	向前步进	点击向前一个步进，FM步进为0.1MHz，AM步进为9KHz。
	向后步进	点击向后一个步进，FM步进为0.1MHz，AM步进为9KHz。
	退出	点击退出Tuner播放，停止Tuner后台播放。
	本地/远程切换	点击切换远/近程。
	波段	点击循环切换FM1/FM2/FM3/AM1/AM2。
	浏览	点击对已经储存的电台进行浏览扫描，遇到有信号则停留播放10秒。
	自动存储	点击自动搜索频率，将搜索到的电台自动储存到预存列表。
	均衡器设置	点击打开均衡器设置。

操作说明

2. 收音机功能操作说明


图标与显示:

图标与显示	名称	功能描述
	Wifi图标	Wifi 未连接为灰化，连接为高亮，设置中关闭无线网，则隐藏 Wifi 图标。
	蓝牙图标	BT 标识在连接蓝牙时显示高亮，未连接为灰色。
	本地/远程状态	显示本地/远程状态。
	当前频率	显示当前播放的收音频率。
	声道	当前播放频率信号强时显示立体声。
	波段	显示当前波段，可切换FM1, FM2, FM3, AM1, AM2。
	预存列表	点击切换电台，聚焦当前播放电台。

2.3 操作预存电台

每个波段可预存 6 个电台，预存台数：FM 预存台数 18。AM 预存台数 12。

2.4 手动储存电台

选择接收 **波段**，然后搜索电台，停在需要的频率后，在预存列表中  任意电台位置进行长按，该接收频率电台就会储存在指定位置。

2.5 选播预存电台

选择所需波段，点击收音机界面中预存列表的电台播放即可。


2.6 自动存储电台

点击 **自动存储** 按钮开始搜台，在全频段内自动扫描并存储信号最强的 6 个电台。

2.7 本地/远程搜索模式

点击 **本地/远程** 切换按钮，可以切换收音模式到远程/近程模式，两种模式判断信号强弱标准不一，从而可以搜索到不同的电台。

2.8 退出

收音机界面点击退出键  或主菜单选择其他功能模式就可退出收音机模式。

操作说明

3. 蓝牙功能操作说明

3.1 功能简介

本系统提供蓝牙免提通讯功能，如果您的手机具备蓝牙功能，可与本系统建立点对点的连接，并可以在屏幕上实现电话拨号、接听、播放蓝牙手机上的音乐等功能。







3.2 蓝牙电话

在主菜单，点击进入蓝牙电话界面。



蓝牙电话界面：



触摸键	触摸键名称	功能描述
	蓝牙图标	高亮表示蓝牙连接状态，灰化表示未连接状态。
	拨号按钮	点击可以进入拨号界面。
	通话记录界面	点击可进入蓝牙通话记录管理界面。
	电话簿	点击可进入电话簿界面。
	设备管理界面	点击可进入蓝牙设备列表界面。
	蓝牙设置	点击可进入蓝牙设置界面。

3.3 蓝牙设备管理

点击系统管理图标进入蓝牙手机管理界面。

操作说明

3. 蓝牙功能操作说明



触摸键	触摸键名称	功能描述
	设备记录	设备连接列表，高亮且打勾表示为当前已连接的设备；点击可选中。
	断开按钮	点击断开已连接的设备。
	连接按钮	点击连接已断开的设备。
	删除设备	点击删除设备连接记录。
	添加设备	点击搜索新的蓝牙手机。

添加设备

添加设备主要分为主动连接和被动连接两种。

主动连接

主动连接指系统主机主动查找蓝牙手机。

- 1) 在设备管理界面点击添加设备 ，系统将主动查找到有效距离内的蓝牙手机。



查找到的蓝牙手机会以列表的形式显示在界面中。点击 退出新查找设备界面。

注：使用主动连接时，蓝牙手机需要设置为可被发现，否则可能查找不到蓝牙手机。

- 2) 在设备列表中选中您所需要配对的手机名称，点击相应图标配对按钮。



被动连接


被动连接指蓝牙手机去寻找本系统，与本系统相连接。具体操作如下：

操作说明

3. 蓝牙功能操作说明

- 1) 在手机上搜索蓝牙设备，选择要连接的系统蓝牙，连接操作。
- 2) 连接成功后，在系统蓝牙设备管理界面可以查看连接的蓝牙手机信息。


3.4 拨号

当系统与您的蓝牙手机连接成功后，可以通过手机直接拨号或通过本系统拨号界面的数字按钮输入电话号码后，按进行拨号。



3.4.1 通话



触摸键	触摸键名称	功能描述
	切换	通话过程中，可以将语音切换到手机/手机语音切换到整机。
	静音	通话时，点击此按钮对方会听不到你说话。
	结束通话	点击结束当前通话。
	数字键盘	点击打开拨号数字键盘，再次点击收起数字键盘。

3.4.2 电话簿

电话簿提供将蓝牙连接成功后手机电话簿信息下载到本系统中供查询和拨打操作。点击联系人进行呼叫。



注：手机配对连接时，电话簿会与蓝牙手机进行同步，这时有可能会需要得到您的授权，否则电话簿可能无法同步。

操作说明

3. 蓝牙功能操作说明

3.4.3 通话记录



通话记录提供将蓝牙连接成功后手机里的已拨电话, 已接来电, 未接来电下载到本系统中供查询和拨打操作。





3.5 蓝牙设置

点击  图标进入蓝牙设置界面。



触摸键	触摸键名称	功能描述
	自动连接开关	当点击为开时, 蓝牙手机与系统蓝牙断开连接后, 下次系统会自动与蓝牙手机相连接。
	自动接听开关	当点击为开时, 当来电的时候, 响铃 5 秒后自动接听。

3.6 蓝牙音乐

在主菜单, 点击  后再点击  进入蓝牙音乐界面。



系统内提供播放手机音乐的功能, 当打开手机播放器功能后, 可将手机内的音乐通过车载扬声器播放出来, 同时可通过点击播放/暂停、上一曲、下一曲按钮控制手机音乐播放。






操作说明

3. 蓝牙功能操作说明

触摸键	触摸键名称	功能描述
	下一曲键	点击播放手机中下一首歌曲。
	播放/暂停键	点击播放当前歌曲。
	上一曲键	点击播放手机中上一首歌曲。

显示:

显示	名称	功能描述
	ID3 信息 (歌曲名)	显示当前歌曲名。
	ID3 信息 (表演者名称)	显示当前歌曲表演者名称。
	ID3 信息 (专辑名称)	显示当前歌曲专辑名称。

操作说明

4. CarLife 操作说明

4.1 进入 CarLife

进入主菜单，点击 CarLife 图标进入。



4.2 连接


支持安卓手机 USB 连接、安卓手机 WIFI 连接、苹果手机 USB 连接、苹果手机 WIFI 连接四种方式。




点击“帮助”可查看如何进行连接。



USB 连接:


1. 本系统与苹果手机或安卓手机通过 USB 连接。
2. 点击主菜单界面图标进入 CarLife 界面，根据提示在手机端下载安卓 CarLife 软件。
3. 若连接的是安卓手机，则默认的是 USB 连接方式，不需要设置；若连接的是苹果手机，则需要整在“连接帮助”中点击“苹果手机”连接方式设置为 USB。



4. 若连接的是安卓手机，成功连接后，则系统界面显示 CarLife 界面，手机端显示黑底灰色 BaiduCarLife 的 Logo 界面。

操作说明

4. CarLife 操作说明





若连接的是苹果手机，成功连接后，则系统界面和手机都显示 CarLife 界面。




USB 接口说明：


CarLife 连接方式设置为 USB 时，若连接桌安卓手机，则允许连接系统端 USB 主接口或者车上的 USB 接口；若连接苹果手机，则只允许连接系统端 USB 主接口(车上的 USB 接口不可用 USB 连接苹果 CarLife)。

WIFI 连接：

1. 手机端（安卓手机或苹果手机）打开热点
2. 系统端点击  进入设置界面打开无线网，选择手机端热点输入正确密码进行连接。
3. 点击主菜单界面  图标进入 CarLife 界面，根据提示在手机端下载安卓 CarLife 软件。
4. 系统在“连接帮助”中点击“苹果手机”连接方式设置为 WIFI。



5. 手机端打开 CarLife。
6. 若连接的是安卓手机，成功连接后，则系统界面显示 CarLife 界面，手机端显示黑底灰色 BaiduCarLife 的 Logo 界面。



若连接的是苹果手机，成功连接后，则系统界面和手机都显示 CarLife 界面。

操作说明

4. CarLife 操作说明




4.3 操作

1. 手机端下载 CarLife 软件后，再与系统连接，连接成功后即进入 CarLife 界面。




触摸键	触摸键名称	功能描述
	CarLife主菜单	点击进入CarLife主页面。
	CarLife电话	点击进入CarLife电话界面（若手机蓝牙连系统，来/去电则跳转到蓝牙通话界面；若手机蓝牙未连系统，来/去电则显示CarLife“通话中”提示界面  ）。
	CarLife语音	点击可启用CarLife语音。
	CarLife地图	点击可进入CarLife地图界面。
	CarLife音乐	点击可进入CarLife音乐界面。

点击左上角图标，进入可查看“行程信息”（登录后可同步和查看最新行程信息）、“帮助”、“设置”。



2. 语音操作：


点击系统语音键对着麦克风说：打电话给 10086。系统响应如下图所示：


操作说明

4. CarLife 操作说明



对着麦克风说：确认。手机端确认允许后即可拨打；对着麦克风说：取消。则取消通话。

点击系统语音键  对着麦克风说：到南京南站。系统响应如下图所示：



对着麦克风说想要导航的地址序号，即可进入导航。


4.4 退出

点击  退出 CarLife。

操作说明

5. USB 功能操作说明


5.1 进入 USB 模式

USB 音频：插入 USB 设备后，在主菜单，点击音乐图标，弹出对话框中选择本地音乐进入 USB 音频模式，在获取到数据前会先显示 Loading 界面，设备会从根目录开始搜索可播放文件开始播放。



USB 音频界面：



USB 视频：连接好 USB 设备后，在“主菜单”，点击视频图标进入 USB 视频界面，设备会从根目录开始搜索可播放文件开始播放。



USB 视频界面：












操作说明

5. USB 功能操作说明




5.2 USB 音频

USB 音频播放状态下，各功能按键说明如下：



触摸键	触摸键名称	功能描述
	循环播放	点击在文件夹循环→单曲循环→全部循环播放功能间切换。
	随机播放	点击开启随机播放功能，再次点击退出随机播放功能。
	进度条	显示当前曲目播放的进度、当前播放的曲目数、本文件夹总曲目数和本曲目总的播放时间；可拖动至任意位置，完成拖动动作后，声音会刷新，与当进度保持一致。
	下一曲	可实现歌曲的下一曲的选择，长按时可实现快进功能。
	播放/暂停	点击此按钮可以实现歌曲的播放与暂停功能之间的切换。
	上一曲	当前曲目播放时间大于等于 3 秒，上一曲将执行从头播放，否则执行上一曲操作，长按时可实现快退功能。
	均衡器设置	点击按钮进入均衡器设置
	上层文件夹	点击可以切换到当前目录的上层文件夹，切换到根目录时按钮灰化。
	搜索	点击此按钮可以选曲。

显示：

显示	名称	功能描述
	ID3 信息（歌曲名）	显示当前播放歌曲的歌曲名，没有信息时显示 unknown。
	ID3 信息（表演者名称）	显示当前播放歌曲的歌曲名，没有信息时显示 unknown。
	曲目列表	显示当前文件夹曲目，黄色字体聚焦的为当前播放曲目









操作说明

5. USB 功能操作说明

5.3 USB 视频

USB 视频播放状态下，各功能按键说明如下：



触摸键	触摸键名称	功能描述
	循环播放	点击在文件夹循环→单曲循环→全部循环播放功能间循环切换。
	上一曲	当前曲目播放时间大于等于 3 秒，上一曲将执行从头播放，否则执行上一曲操作，长按时可实现快退功能。
	播放/暂停	点击此按钮可以实现歌曲的播放与暂停功能之间的切换。
	下一曲	可实现歌曲的下一曲的选择，长按时可实现快进功能。
	列表	点击进入 USB 视频列表界面。
	进度条	显示当前曲目播放的进度、当前播放的曲目数、本文件夹总曲目数和本曲目总的播放时间；可拖动至任意位置，完成拖动动作后，视频画面和声音会刷新，与当进度保持一致。
	上层文件夹	点击可以切换到当前目录的上层文件夹，切换到根目录时按钮灰化。
	搜索	点击此按钮可以选曲。

非 P 挡或手刹状态时，播放视频显示以下界面。




此界面只会在视频的播放界面显示，点击此界面会进入视频的列表界面。

操作说明

5. USB 功能操作说明


5.4 USB 图片

USB 图片播放状态下，各功能按键说明如下：



触摸键	触摸键名称	功能描述
	列表	点击进入图片列表界面。
	缩小	点击缩小可以缩小图片，最小可缩到原图的 1/3。
	预览	点击预览图片自动播放。
	放大	点击放大按钮可以放大图片，最大为原图的 2 倍。
	旋转	点击旋转按钮旋转图片。

图片列表界面显示如下：



5.5 退出

主菜单选择其他功能模式退出 USB，或直接拔掉 USB，退出 USB 模式。

操作说明

6. 系统设置操作说明

6.1 进入系统设置

6.1.1 通用设置

在菜单，点击设置触摸键进入设置界面。



进入设置界面显示如下：



设置	选项	功能说明
按键音	开/关	设定按键音的开/关。
亮度模式选择	自动/白天模式/ 夜晚模式	通过左右箭头选择自动/白天模式/夜晚模式。
当前模式亮度	0-20	通过加减号调节当前亮度值。
开机音量模式	设置/记忆	通过左右箭头选择不同的音量模式。
开机音量	0-10	开机音量模式为设置时，可通过加减号调节音量值； 开机音量模式为记忆时，加减号灰化，音量值不可调节。
无线网	开/关	设定无线网的开/关。
选择 12 小时时 间制式	开/关	进行 12 小时制和 24 小时制的切换。
自动确定时间 和日期	开/关	通过关开关来控制是否自动获取时间。
日期设置	年/月/日	只有在自动确定时间和日期开关打开时，才可滚动选择进行设置。
时间设置	时/分/AM/PM 滚 动选择	只有在自动确定时间和日期开关打开时，才可设置。
语言	中文/English	通过左右箭头选择语言。

操作说明

6. 系统设置操作说明


6.1.2 音频设置



进入喇叭设置界面显示如下：



进入均衡器设置界面显示如下：



设置	选项	功能说明
喇叭设置	L9~L9F9~R9	设置声场左右平衡、前后平衡。
均衡器设置	—	打开均衡器调节。

6.1.3 系统设置



设置	选项	功能说明
版本号	—	点击可查看版本信息。
系统升级	确定/取消	点击确定可升级整机系统。
恢复出厂设置	确定/取消	点击确定可恢复整机设置的出厂默认值。

6.1.4 操作说明

点击进入操作说明，可左右滑动页面或者点击左右箭头切换页面进行查看。

操作说明

7. 导航功能操作说明




7.1 进入导航

在主菜单界面，点击导航图标，进入导航地图界面。



触摸键	触摸键名称	功能描述
	方向显示	显示当前车头的方向。
	主菜单	点击进入主菜单地图界面。
	当前地点名称	显示当前地图位置的名称，点击进入详细信息界面。
	显示路线距离	显示到达目的地的距离。



触摸键	触摸键名称	功能描述
	调整车头方向	点击调整车头位置，北向上、车头向上、3D 的切换。
	减小比例尺	减小地图比例尺，最小为 1cm:25m。
	增大比例尺	增大地图比例尺，最大为 1cm: 1000km。
	声音设置	点击进入声音设置界面，可调节播报提示方式、电子眼提醒方式和提示音量。

操作说明

7. 导航功能操作说明

触摸键	触摸键名称	功能描述
	星图界面	当前卫星定位的一些信息，包括当前日期、星期、时间、卫星个数、定位个数、接收状态、瞬时速度、图码等信息。
	添加电子眼	点击可在车标所在地点添加电子眼。
	功能菜单	点击进入功能界面。
	查找菜单	点击进入查找界面
	常用菜单	点击进入常用界面。
	周边设施检索	点击进入周边设施检索界面。

可通过点击地图选取任意一点，并设置目的地，具体步骤如下：

1. 点击地图选取某一点之后点击“目的地”按钮。



2. 点击“开始导航”进入真实导航模式。

7.2 功能界面

在主菜单地图界面点击“功能”按钮，进入功能界面。功能界面主要内容如下：

1. **地址簿**：添加地点到地址簿，能在地址簿中快速找到该记录点。
2. **历史记录**：记录历史目的地、历史出发地和历史路线，进入可找到之前设置过的目的地、出发地和路线，方便查找。
3. **电子眼管理**：添加完电子眼之后，可在此功能中对电子眼的类型进行设置。
4. **设置**：包括导航设置、系统设置、版本信息和恢复默认。
5. **路线规划**：可以规划行程线路，途径地最多可添加 4 个。
6. **功能演示**：演示导航的模拟走行。
7. **服务**：服务功能可以检索 4S 店信息，还可查看帮助信息。
8. **退出系统**：退出导航



操作说明

7. 导航功能操作说明

7.2.1 地址簿

在地址簿功能中，显示了用户所保存的所有地址簿。

7.2.2 历史记录

历史记录中包含历史目的地、历史出发地和历史路线，可进行修改和删除的操作。

7.2.3 电子眼管理

添加电子眼后，可在管理电子眼界面中设置电子眼类型，指定提示的方向，还可调整电子眼的位置。

所有方向提示指车辆通行的任意方向都为有电子眼提示，指定方向提示指只有扇形面照射的方向才会有电子眼提示。

7.2.4 设置

设置中包括导航设置、系统设置、版本信息和恢复默认 4 项功能。



1. 导航设置

地图模式：设置地图的昼夜显示模式，有白天模式、夜晚模式、自动切换三种。自动切换是按照时间来进行切换的，6:00~18:00为白天模式，18:00~6:00为夜晚模式。

地图风格：设置地图的显示风格，简约、华丽和雅致三种地图风格。

路口自动缩放：开启路口自动缩放，则在车标接近引导点会自动调节比例尺，方便查看引导信息。

1) 提示设置

平行路自选：开启后，在相对较近的平行路导航时，用户可参与平行道路的选择。

停车场提示：开启后，则在导航到达目的地附近时，系统会提示用户导航到最近停车场。

超速提醒：当行驶在某种道路上的速度，超过设置的速度，导航系统会提示超速。

2) 线路设置

路线类型：路线类型包括系统推荐、高速优先、不走高速、距离优先四种选择。

回避航路：开启回避航道，则在规划路线时，避免走行航路。

根据时间回避分时限行路口：开启时，导航会在算路过程中，根据时间自行判断是否规划走行分时限行路口。

3) 其他

路口放大图：开启路口放大图，则在导航达到路口附近时，会显示路口放大图。

安全设置：开启安全设置。

自定义电子眼地图显示：开启时，主菜单地图界面上会显示“添加电子眼按钮”。

2. 系统设置

1) 声音设置

提示音：启动动态语音，在高速道路行驶时，自动调节导航音量大小。按照个人喜好选择语音种类，点击试听后，会以选择的语音类型播报。

操作说明

7. 导航功能操作说明

2) 启动提示

启动提示: 开启启动提示, 则在每次系统启动时, 都会弹出快捷操作提示面板。

3. 版本信息


版本信息包括版本号、审图号、书号、序列号、激活码、激活版本和出版方等信息。

4. 恢复默认

在恢复默认时, 选择开启电子眼、历史、地址簿或我的路线, 被选项的数据将会被清空。

7.2.5 路线规划

可按需求规划起点、途径地和目的地, 还可设置路线类型。最多能添加 4 个途经地。



触摸键	触摸键名称	功能描述
	设自车位置为起点	将当前自车的位置设为路线的起点。
	删除键	可删除所选途径地或目的地。
	路线类型	可选择要规划的路线类型。
	保存路线	将当前路线保存在我的路线中。
	我的路线	可按照保存的路线进行路线规划。
	规划路线	按照当前的路线进行算路。

点击“规划路线”后, 点击“开始导航”进入真实导航模式, 点击“模拟导航”开始进行模拟导航, 点击“取消”虽然成功设置了目的地, 但是此时为非导航状态。



7.2.6 功能演示

导航系统提供了 8 个城市的模拟导航演示。点击任意一条可观看该城市的模拟导航过程。

7.2.7 服务

服务界面中包括 4S 店和帮助信息两个部分。

1. 4S 店

进入 4S 店界面, 可检索到全国各地的 4S 店信息, 方便用户进行维护和修理。

操作说明

7. 导航功能操作说明



2. 帮助信息

帮助信息中包括地图浏览、开始导航、基本功能、服务介绍和快速上手 5 个部分。其中的内容可供新用户快速掌握导航的各项操作。

7.3 查找界面

默认查找方式为名称检索，也可根据需求选择其他查找方式中的地址簿、历史记录、图码查找、分类查找、交叉路口、图上选点和城市查找。

7.3.1 名称检索

通过该功能，可在选定的城市内，查找名称中包含您输入的关键词的所有设施。



触摸键	触摸键名称	功能描述
	选择区域	选择将要进行查找的查询范围。
	手写	可手写输入字符。
	输入法	输入法包括首字母、字符、笔画和拼音 4 种。
	查找	进行查找操作。
	其他查找	可选择其他的查找方式。

1. 点击任意一条记录，以该条记录为中心点打开地图。打开地图后可以将该地设为目的地、设为出发地、存为地址簿等。

可点击“上一条”和“下一条”可直接查看查找结果中的其他地点。当滚动地图后点击“回原位”即可回到原来的位置。



操作说明

7. 导航功能操作说明

2. 点击“目的地”后，点击“开始导航”进入真实导航模式，点击“模拟导航”开始进行模拟导航，点击“取消”虽然成功设置了目的地，但是此时为非导航状态。

7.3.2 其他查找

1. 地址簿

添加地点到地址簿，能在地址簿中快速找到该记录点。



点击任意一条记录，以该地点为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为途经地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点，还可以该点为中心进行周边查找。

2. 历史记录

可快速找到之前设置过的目的地、出发地和路线。



点击任意一条记录，以该地点为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为出发地、存为地址簿，还可以该点为中心进行周边查找。

3. T码查找

可通过地图图码快速找到需要的地点。



4. 分类查找

通过该功能，可在选定的城市范围内，查找指定分类的设施。



左上方城市按钮可选择需要查找的范围，左边菜单为大分类，右边菜单为小分类，可根

操作说明

7. 导航功能操作说明

据需求选择相应的分类查找地点。



点击任意一条记录,以该地点为中心点打开地图,可以将该地设为目的地、设为途经地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点,还可以该点为中心进行周边查找。

5. 交叉路口

通过该功能,可在选定的城市范围内,查找与指定道路相交的道路信息。



输入要查找的交叉路中一条道路,查找结果中会显示被输入道路的所有交叉路信息。

点击任意一条记录,以该交叉路口为中心点打开地图,可以将该地设为目的地、设为出发地、存为地址簿,还可以该点为中心进行周边查找。



6. 图上选点

通过该功能,可以通过滚动地图查找指定地点。

7. 城市查找

通过该功能,可以快速查找到全国范围内的所有省、市、县、区。

输入要查找区域的名称后点击“查找”按钮。

点击任意一条记录,以该记录为中心点打开地图,可以将该地设为目的地、设为途经地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点,还可以该点为中心进行周边查找。



操作说明

7. 导航功能操作说明

7.4 常用界面

在主菜单地图界面点击“常用”按钮，进入常用界面。常用界面主要内容如下：

1. **路线规划**：可以规划行程线路，途径地最多可添加 4 个。
2. **路线详情**：通过该功能，可以查看从车到目的地的全部引导信息。无路线时为置灰状态。
3. **返程**：以目的地为起点，以起点为目的地规划路径。
4. **删除路线**：删除当前导航中的路线。无路线时为置灰状态。
5. **回避管理**：可添加回避区域，添加完之后保存在回避管理列表中。
6. **常用地址**：用户设置的常用地址，包括家、单位和三个常用点。
7. **一般双屏/一般单屏**：可在单屏地图界面和双拼地图界面间进行切换。
8. **分类显示**：选择需要在地图上显示的图标。



7.5 路线

当设置目的地之后，主菜单地图界面会多出 3 个按钮，分别为“路线”，“绕行”，“停止”。点击“绕行”可回避前方道路重新规划路线，点击“停止”将删除导航中的路线。

路线界面包括停止导航、路线详情、调整路线、下一导航点、路线全览、删除路线、模拟导航和保存路线等功能。

7.5.1 停止导航

停止导航并删除导航中的路线。

当系统处于真实导航状态时，此按钮为“停止导航”，当系统为非导航状态且已设置目的地时，此按钮为“开始导航”。例如：设置目的地后点击“取消”按钮时，路线设置成功，但为非导航状态。此时点击“开始导航”，开启对路线的真实导航。

7.5.2 路线详情

同于 2.3.4.2 路线详情。

7.5.3 调整路线

通过该功能，可以改变路线的规划方式。

路线类型中包含系统推荐、高速优先、不走高速、距离优先四种规划方式。

7.5.4 下一导航点

在真实导航过程中，存在至少 1 个未到达的途径地时，此按钮有效。

点击此按钮后，系统会删除当前导航正在前往的途径地，并以 GPS 位置为起点，剩余途径点或目的地为终点，路线规划完毕后自动启动对新路线的导航。

7.5.5 路线全览

通过该功能，可以查看从自车位置到目的地的全程路径。

操作说明

7. 导航功能操作说明



在路线全览界面,可以滚动地图或者放大缩小比例尺来查看路线,当存在途径地的时候,“全程”按钮为可用状态,点击“全程”可在全程显示和区间显示间进行切换。

全程显示是从起点到目的地的全路线,区间显示是出发地到途径地的区间,点击“下一区间”显示途径地到目的地的区间。存在多个途径地时,两个相邻途径地间也会形成一个区间。

7.5.6 删除路线

通过该功能,可以删除路线。

7.5.7 模拟导航

通过该功能,可以查看从起点到目的地的导航过程。

下方显示为自车的瞬时速度、自车所在道路、到下一地点的距离。

点击放大图上的“关闭”按钮关闭导航路口放大图。



点击“减速”、“加速”按钮可调节自车的瞬时速度,点击“暂停”按钮可暂停模拟导航,点击“结束”可停止并退出模拟导航。

参考事项

1. 使用维护

1.1 屏幕的维护注意事项

- 不要将屏幕长时间放置在太阳直射或高温处，否则可能会引起屏幕画面故障。
- 请勿用力按压屏幕，否则有可能会引起故障。
- 请避免用尖锐物体损伤屏幕，屏幕有损伤会导致无法看到清晰的图像或无法触摸。
- 屏幕上可能会有小黑点或闪光的点（亮点），这是液晶显示屏的特有现象，不是故障。

1.2 其他维护注意事项

- 请定期清洁屏幕上的灰尘和污垢，清洁时请勿使用湿抹布、挥发油、稀释剂等挥发性药品擦拭屏幕。
- 请将做好 USB 连接器的防护处理，以防止灰尘、污垢或是异物进入，影响 USB 的连接可靠性。
- 请在以下温度范围内使用本机：

工作温度范围：-30℃~+70℃；储存温度范围：-40℃~+85℃。

1.3 运输

本机经包装后，可采用任何交通工具运输。但在运输过程中应采取防淋湿措施，避免烈日直接暴晒，避免强烈的冲击、碰撞和振动等安全措施。

1.4 技术要求

- 工作电流：≤15A
- 工作电压：DC13.2V（DC10V~16V）

参考事项

2. 故障排除

若本机无法正常运行，请在送修前按照以下步骤进行处理：

- ① 将本机所发生问题的可能原因对照下面“常见故障的问题及排除方法”进行处理。
- ② 如果仍然不能修复，请联系当地广汽本田汽车特约销售服务店。

常见故障的问题及排除方法

Q: 为什么没有声音或声音比较低？

- A: 1、主机或所连接部件音量调得太低。
2、确认整机端是否开启静音模式。
3、喇叭设置中是否平衡偏向一边。

Q: 为什么收音机效果差？

- A: 1、检查天线连接是否正常。
2、信号弱的地方或是当前收听频段超过了当前电台的覆盖范围会出现效果不佳情况。

Q: 为什么 USB 不能播放？

- A: 1、检查储存设备有没有接好。
2、是否为本机支持文件格式。

Q: 触摸屏无反应？

- A: 1、触摸屏初始化异常，请重新按 ACC 重启系统。
2、是否粘贴了过厚的屏幕保护膜。

Q: 为什么蓝牙无法配对或连接？

- A: 请确认手机端蓝牙已打开且处于搜索或发现模式，系统端没有配对成功其他设备。

Q: 为什么通过蓝牙打电话或播放蓝牙音乐时，声音断断续续？

- A: 在某些信号比较弱的地方（如山区或者过隧道）或系统端与手机端距离远时会出现效果不佳的情况。

Q: GPS 找不到卫星怎么办？

- A: 阴天，障碍物或者高速行驶等因素都有可能影响 GPS 接收器对卫星信号的接收，当用户离开或改善这种环境后，系统即可找到卫星信号。并且当导航主机接收到 3 颗以上卫星时，系统会自动定位。

Q: 为什么一些建筑或道路不能搜索出来？

- A: 1、导航地图的投入使用，需要多个工序才能够完成，例如：信息采集，软件开发，国家审核等，生产周期长，导航地图可能搜索不到一些新的设施和道路的情况，望谅解
2、根据国家规定，导航地图不能显示及搜索解放军单位设施及政府的保密单位。
3、由于我们建筑设施日益更新和通车道路的不断增长，导航地图信息也随之增加，如导航地图数据不是最新的版本，可能出现搜索不到的情况。

Q: 为什么无法连接 CarLife？

- A: 1、选择正确的连接方式。

参考事项

2. 故障排除

- 2、CarLife 连接方式设置为 USB 时，连接安卓手机可以通过从系统端 USB 主接口或者车上的 USB 连接手机；连接苹果手机只允许通过从系统端 USB 主接口连接手机。
- 3、请确认手机端已安装并打开 CarLife 软件。

Q: CarLife 主屏幕不显示图像？

A: 1、手机在连接状态下，确认手机端是否处于关机、背光关闭或是待机模式。

2、整机运行异常，请重新启动 ACC，重新起动车系统。

Q: 为什么 CarLife 中 QQ 音乐，网易音乐等第三方音乐无法使用？

A: CarLife 中的应用除本地音乐外，是需要网络才能使用。



本田汽车用品(广东)有限公司

Honda Access China Corp.

地址：中国广东省佛山市南海区狮山镇三环西工业园区

电话：0757-86636100

传真：0757-86636229

网址：www.honda-access.cn

2018年第一版 2018年8月印